



Kaip įdiegti Go3 priedėlį?



Go3 Android priedėlis:



Jungtis	Funkcija
Micro SD	SD kortelė bet kokiam turiniui
USB 2.0	Gali būti pajungta USB laikmena, pelytė arba klaviatūra
RF	DTT jungtis
OPTICAL	Mini-toslink optinė jungtis jūsų Hi-Fi garso sistemai
HDMI	Sujungia TV ir HDMI kabelį
LAN	Sujungia maršrutizatorių su tinklo kabeliu
DC	Maitinimo adaptero jungtis

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga:




Mygtukas	Funkcija
⏻	Įjungti/išjungti priedėlį
🔍	leškoti turinio
<OK>	Valdyti ir pasirinkti
←	Grįžti į ankstesnį ekraną
⚙️	Pasirinkti galimybes
○	Eiti į pagrindinį ekraną
- / 🔊 / +	Pagarsinti, patylinėti arba išjungti garsą

Kaip prijungti Go3 priedėlį prie televizoriaus?

1. Prie priedėlio DC jungties prijunkite elektros maitinimo šaltinį ir įkiškite jį į elektros lizdą.
2. Jei internetą prie priedėlio norite prijungti per tinklo kabelį, maršrutizatoriaus laidą prijunkite prie priedėlio LAN jungties. Norint turėti geresnę signalo kokybę, rekomenduojame naudoti tinklo kabelį vietoje „Wi-Fi“ ryšio.
3. Prijunkite priedėlį prie savo televizoriaus naudojant HDMI laidą ir pasirinkite reikiamą šaltinį televizoriuje.

Kaip pradėti naudotis priedėliu?

1 žingsnis. Pasirinkite norimą kalbą



2 žingsnis. Pasirinkite nustatymo metodą.


- Jei norite tęsti nustatymo procesą per televizorių, spauskite „Praleisti“.
- **Arba nustatykite televizorių naudojant „Android“ telefoną. Spauskite „Tęsti“. Instrukcijos ieškokite 10 puslapyje.**



3 žingsnis: Jei turite „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkite savo tinklą



Pasirinkite savo „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį. Jei priedėlį prijungėte prie tinklo kabelio, šį žingsnį galite praleisti.



4 žingsnis.


Norėdami prisijungti greičiau, praleiskite Google prisijungimą.

Jei norite prisijungti prie savo Google paskyros, instrukcijos ieškokite 13 puslapyje.




5 žingsnis. Sutikimai



Spausdami „Sutinku“, sutinkate su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis, „Google“ privatumo politika ir „Google Play“ paslaugų teikimo sąlygomis. Toliau matysite „Vietovė“ ir „Padėkite patobulinti „Android““ sutikimus, kurie nėra privalomi.



Sveikiname, jūsų Go3 priedėlis yra įdiegtas. Galite pereiti per prieinamas funkcijas ir užbaigti procesą. Mėgaukitės pramogomis savo TV ekrane!



* Jei persigalvojote ir norite prisijungti prie Google paskyros, tai galite padaryti prisijungę prie Go3 meniu skilties „Pranešimai“.



* Instrukcijos tęsinys iš 3 puslapio.

Nustatykite televizorių naudojant „Android“ telefoną

Greitai nustatyti televizorių
naudojant „Android“
telefoną?


Galite lengvai perkelti „Android“ telefono „WiFi“ tinklą ir „Google“
paskyrą į savo televizorių

Tęsti

Praleisti


Prisijunkite per „Android“ telefoną

Sekite instrukcijas ekrane




Prisijunkite per „Android“ telefoną

Sekite instrukcijas ekrane



* Instrukcijos tęsinys iš 5 puslapio.


Prisijunkite prie savo „Google“ paskyros



Prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.

Pasirinkite iš dviejų variantų:

- Kad prisijungtumėte prie savo „Google“ paskyros, naudokite telefoną arba kompiuterį (neveiks, jei priedėlis prijungtas prie tinklo kabelio) ir sekite instrukcijas.
- Įveskite savo „Google“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį naudodami nuotolinio valdymo pultelį.



* Jei neturite „Google“ paskyros, ją galite susikurti prisijungę prie accounts.google.com/signup. Registruojantis galite naudoti bet kokį galiojantį el. pašto adresą.

Papildomas: Įdiegti papildomų programų

Pasirinkite kitas programas, kurias norite įdiegti papildomai ir paspauskite „Tęsti“. Gali būti, kad nematysite šio žingsnio, jei anksčiau nebuvote įdiegę jokių programų kituose „Android“ įrenginiuose.

